

Machine à pain

Elta





MODE D'EMPLOI

BA120N MACHINE A PAIN PROFESSIONNELLE

Ci-dessous, cher Client,

afin de brancher votre appareil, il est indispensable, pour la sécurité d'emploi du matériel, de lire attentivement le présent manuel d'utilisation et de respecter, en particulier, les consignes de sécurité. Si cet appareil est cédé à des tiers, ne pas oublier de joindre le présent mode d'emploi.

BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

HASZNÁLATI UTASÍTÁS


LIBRETTO ISTRUZIONI

MANUAL DE INSTRUCCIONES


MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GEBRUIKSAANWIJZING



STRUCTURE



Une mauvaise manipulation ou un usage abnormal peut endommager l'appareil et causer des blessures à son usage.

1. L'appareil doit être employé uniquement pour l'usage prévu. Aucune responsabilité ne peut être retenue dans l'éventualité d'un incident survenu suite à un usage abnormal ou une mauvaise manipulation.

Avant de brancher l'appareil à une prise électrique murale, vérifiez que le courant électrique local correspond à celui spécifié sur la plaque de l'appareil.

Ne placez jamais l'appareil ou la prise électrique dans de l'eau ou dans un quelconque autre liquide. Cependant, si l'appareil tombe accidentellement dans de l'eau, débranchez immédiatement l'appareil et faites-le réviser par du personnel qualifié avant toute nouvelle utilisation. Ne pas respecter ceci peut résulter en une électrocution fatale!

N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier vous-même.

Ne placez aucun objet de quelque type que ce soit à l'intérieur du boîtier. N'immerguez pas l'appareil avec les mains mouillées, sur un sol humide ou lorsque l'appareil lui-même est mouillé.

Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées ou humides.

Vérifiez régulièrement le fil électrique et la prise afin de voir s'ils ne sont pas endommagés. Si le fil électrique ou la prise sont endommagés, un remplacement est nécessaire, soit par le fabricant, soit par une personne qualifiée, afin d'éviter tout risque d'accident.

Ne pas utiliser l'appareil après une chute ou tout autre incident ou si le câble ou la fiche électrique sont endommagés. En cas d'incident, appeler l'appareil à un atelier de réparation électrique pour un contrôle et une réparation éventuelle.

**PROFI-BACKAUTOMAT
PROFESSIONAL BAKING MACHINE
MACHINE À PAIN PROFESSIONNELLE
PROFESSIONÁLIS BANKI AUTOMATA
FORNO PROFESSIONALE
MAQUINA DE HORNEAR PROFESIONAL
BATEDEIRA PROFISSIONAL
MAPROFESSIONALNE URZNDZENIE DO PIECZENIA
PROFESSIONELE BAKMACHINE**

N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil. Il y a risque d'électrocution.

• Ne pas laisser le câble au contact d'arêtes vives et l'éloigner de tous objets chauds ou de flammes. Débrancher la fiche électrique de la prise de courant en maintenant sur la ficelle. Un déjонcteur à courant de défaut dans l'installation électrique offre une protection supplémentaire avec un courant différentiel de déclenchement ne dépassant pas 30 mA. Prenez conseil auprès de votre électricien.

• S'assurer qu'il n'y a pas de danger que le câble ou sa rallonge ne soit par inadvertance tiré ou déraciné le passage une fois branché.

• En cas d'utilisation de rallonge, s'assurer s'assurer que la puissance maximale du câble est bien adaptée à la consommation de l'appareil pour éviter un échauffement异常 de la rallonge au-delà de la prise.

• Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale ni à une utilisation de plain air. Ne jamais laisser l'appareil en marche sans surveillance.

• Les enfants peuvent ignorer les dangers encourus par une utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne laissons jamais des enfants utiliser des appareils ménagers sans la surveillance d'un adulte.

• Toujours débrancher la fiche de la prise électrique quand l'appareil n'est pas utilisé et chaque fois qu'il doit être nettoyé.

• Désigner l'appareil est sous tension nomiale tant qu'il est branché à une prise électrique murale. Arrêter d'utiliser l'appareil avant de le débrancher du secteur.

• Ne jamais porter l'appareil par son câble.

SECURITE PARTICULIERES

• La machine à pain doit être mise en marche uniquement après l'insertion dans l'appareil du moule contenant les différents ingrédients. Une mise en marche sans ingrédient peut provoquer une surchauffe de l'appareil.

• Débrancher la prise de courant avant de retirer le moule de l'appareil.

• Attention au risque de brûlure ! Le moule devient très chaud. Il est impératif d'utiliser des gants de cuisine ou une autre protection pour retirer le moule de l'appareil. Laisser refroidir lors parties métalliques avant de les toucher.

• Ne pas toucher des éléments en mouvement !

• Ne pas bouger l'appareil lorsqu'il est rempli de liquide.

• Au cours du fonctionnement de l'appareil et durant les minutes qui suivent, respecter une distance de sécurité de 5 cm autour de la machine à pain. Lorsqu'elle fonctionne, la partie externe de l'appareil chauffe. L'air émanant des orifices d'évacuation devient extrêmement chaud.

• Les éléments de la machine à pain ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle, uniquement à la main (voir NETTOYAGE ET ENTRETIEN).

• Ne pas laisser l'appareil sans surveillance jusqu'à ce qu'il est en cours de fonctionnement – idem pour le timer (minuterie).

• Ne pas recouvrir l'appareil en cours de fonctionnement.

• En aucun cas l'utiliser à proximité de matériaux très inflammables : risque d'incendie !

• Ne jamais retirer d'éléments de la machine à pain lorsque cette dernière est encore allumée ou lorsque le fil électrique est encore branché.

• Les éléments volumineux, feuilles d'aluminium, émailles ou autres éléments de ce type ne doivent pas être introduits dans l'appareil.

A PROPOS DES MACHINES A PAIN

L'avantage principal de cette machine à pain résidé dans le fait que le pétrissage, la levée et la cuisson se font dans une unité indépendante et gain de place. Cette machine à pain produira facilement, et pendant longtemps, de superbes pains à condition que l'utilisateur suive les instructions et comprendre quelques principes de base.

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

- Fonction à pain permet de préparer des pâtes à pain. Les recettes sont généralement imprimeres sur ou dans le pain confectionné à l'aide des recettes fournies. Vous trouverez en fin de recette des courages traitant ce thème. Les différentes étapes de travail de cette machine à pain sont : le pétrissage, la levée de la pâte et la cuisson.
- pes de la pâte (par ex. pizza, pain, pâtisseries ou petits pains) + confectionner des sandwichs.
- Cette machine à pain permet de confectionner des pains dont le poids total maximal est de 1.250 g. Les ingrédients, y compris les liquides, introduits dans le moule (12) ne doivent jamais dépasser ce poids.

ACCESSOIRES

- 1 cuillère à mesurer (11)
- 1 cuillère à soupe graduée (15 ml - grande extrémité) et cuillère à café graduée (5 ml - petite extrémité).
- 1 cuve (2) doit être correctement insérée dans la machine avant que les deux d'entraînement viennent en contact avec les axes de pétrissage. Insérez ensuite les bras pétrisseurs (3). Le sens d'rotation n'a pas d'importance. Lorsque vous les placez sur les axes de pétrissage, laissez-les tourner jusqu'à ce qu'ils se mettent en place et se bloquent.

LES COMMANDES

- START/STOPP (13) : Lance le programme. Pour arrêter le programme en cours, vous devez appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes. La machine reviendra ensuite au programme 1.
- ZEIT (14) : A utiliser lorsque vous configuez la minuterie (voir la section relative au fonctionnement de la minuterie).

- FARBE (16) : Appuyez sur ce bouton pour choisir la couleur parmi les choix suivants : light (clair), medium (moyen) et dark (brun). La flèche située sur l'écran LCD (16) s'affichera devant la couleur que vous avez sélectionnée.
- ZEIT (17) : Sélectionnez le poids du pain : 500 g (1,5 lb), 750 g (2 lb) et 1 kg (2,5 lb). La petite flèche se déplacera pour indiquer votre sélection actuelle.
- AUSWÄHLEN (19) : Sélecteur principal. Appuyez sur cette touche pour faire décliner les programmes.

LES PROGRAMMES

- GRUNDEINSTELLUNG : Il s'agit du programme présenté lorsque la machine est mise en route pour la première fois. C'est un programme multi-usages et idéal pour tous les pains blancs ou bise. Les plupart des recettes utilisent ce programme.
- QUICK : Utilise des étapes plus courtes pour réduire la durée de fabrication du pain.
- REPAROUE : Le choix du poids du pain n'est pas disponible sous ce mode.
- FRANZÖSISCHES WEISSBROT : Ce programme est légèrement plus long que le programme BASIC du fait du pétrissage supplémentaire du pain français.
- EINARME : A « aérienne » caractéristique du pain français.
- EXPRESS : Ce programme est similaire au programme QUICK dans le sens où les étapes sont plus courtes pour un temps de traitement plus rapide.
- SEMARQUE : Le poids du pain ne peut pas être modifié sous ce mode. Le mode Quick est idéal pour les recettes sans gluten.
- VOLKKORNBROT : Ce mode rallonge les étapes de pétrissage et de levée pour donner de

meilleurs résultats avec la farine complète de blé entier pauvre en gluten.

* **KUCHEN** : Programme réservé à la pâtisserie. Remarque : La commande de la couleur de la croute est disponible sous ce mode.

* **TEIGIPIZZA** : Réalise toutes les étapes de pétrissage et de levage mais ne procède pas au cycle de cuisson.

* **REMARQUE** : La commande de la couleur de la croûte et la sélection du pain ne sont pas disponibles.

* **SÜSSES BROTH** : Cycle de cuisson indépendant. Idéal pour faire cuire des pâtes préparées, etc.

* **MARMELADE** : Programme de mélange et de cuisson idéal pour la fabrication de confitures.

* **TOAST** : Programme spécialement conçu pour les préparations pour pain pré-emballées.

INGRÉDIENTS

* La partie la plus importante du processus de fabrication du pain est la sélection judicieuse des ingrédients. Appliquez simplement cette règle : Meilleurs ingrédients = meilleurs résultats ; mauvais ingrédients = mauvais résultats. Par exemple : Même si une bonne levure, une bonne farine et de l'eau froide étaient variées et mixées dans un vieux pot, le mélange monterait quand même. La machine à pain n'empêchera en rien la pâte de lever, donc, si le pain ne monte pas ce n'est sûrement pas à la machine... mais plutôt aux ingrédients. Pour vous faire gagner du temps, nous vous présentons ci-après des informations sur chaque élément clé utilisé dans la fabrication du pain.

FARINE : Lors de l'élaboration du pain, l'élément le plus important dans la farine est la protéine du grain, qui est un élément naturel donnant à la pâte la capacité de garder sa forme et de donner la meilleure texture possible par la levure. Le terme « farine de blé dur » signifie qu'elle contient une grande quantité de gluten. Elle a probablement été moulu à partir de blé dur et contribue largement à la préparation du pain.

* **FARINE BLÉ (ou FARINE DE CAMPAGNE)** : La farine blé content environ 85 % de grains de blé. La plus grande partie du son du grain de blé a été retirée. Les pains élaborés à partir de farine blé ont tendance à être plus petits que les pains blancs du fait de leur teneur plus faible en gluten mais ils ont généralement plus de goût et une plus belle texture. Lorsque vous achetez une telle farine, le type blé dur, tamisée donnera de meilleurs résultats.

* **FARINE COMPLÈTE OU DE BLÉ ENTIER** : Ce type de farine contient le grain de blé original dans sa totalité, y compris le son : l'enveloppe dure du blé est une excellente source de fibres. Tout comme avec la farine blé, vous devrez préciser le type blé dur, tamisé lorsque vous l'utilisez avec votre machine à pain. Le son de la farine complète empêche la libération du gluten donc, les pains complets ont tendance à être plus petits et plus densiers que les pains blancs.

* **LA LEVURE** est l'organisme vivant qui se multiplie dans la pâte. Elle produit des bulles de gaz carbonique qui font gonfler la pâte. Pour les machines à pain, il vaut mieux utiliser la levure chimique « Easy Blend » qui est vendue en sachet. Cette levure n'a pas besoin de sucre pour fermenter, il est donc plus simple de réduire la quantité de sucre de votre pain sans aucun effet inverse. Évitez la levure en tube ou en boîte car elle risque d'être moins performante une fois ouverte. La levure en sachet est très sensible à l'humidité. Ne stockez pas vos sachets ouverts plus d'un jour.

* **LE SEL** donne plus de goût au pain mais il peut également être utilisé pour ralentir une levure particulièrement active.

* **LE BEURRE (ou matières grasses)** enrichit la farine et rend le pain plus doux. Oubliez le beurre, vous pouvez utiliser de la margarine ou de l'huile d'olive. Évitez les matières grasses car elles peuvent contenir seulement 40 % de matières grasses et n'autront pas le même effet.

* **LE SUCRE** donne plus de goût au pain et permet de faire brunir la croûte.

Remarque : La plupart des levures en poudre n'ont pas besoin de sucre pour devenir actives.

* **EAU** : Utilisez de l'eau douce si vous pouvez ; la machine à pain fait également du bon pain avec de l'eau plus dure. Il existe un réel débat pour connaître la température idéale de l'eau. La réponse est simple : Si vous plongez votre main dans l'eau et qu'elle vous paraît fraîche, alors

vous n'avez pas besoin de réchauffer l'eau avant toute utilisation. Si vous pensez que l'eau est trop froide à sa sortie du robinet, laissez-la reposer pendant une heure dans la cuisine ou l'utilisez. Le fait de réchauffer l'eau pourrait tuer prématurément la levure.

* **INGRÉDIENTS** : peut signifier fruits secs, fromages, œufs, noix, yaourt ou toute autre chose que le fromage, le maïs ou un certain nombre d'autres herbes et épices. Pour de bons résultats, certains éléments sont à prendre en compte. Informez-vous toujours sur la liste d'un produit et agitez-le en conséquence. Les ingrédients tels que le fromage, le lait en eau d'un produit et agitez-le en conséquence. Ensuite, il détermine l'aspect du pain fini. Vous pouvez ajouter des fruits frais contenant beaucoup d'eau, ce qui détermine l'aspect du pain fini. Vous pouvez ajouter des fruits séchés tels que du Parmesan, du lait en un premier temps vous en tenir à leurs substituts séchés tels que la machine vous saurez faire ou des fruits secs. Lorsque vous deviendrez plus familier avec la machine vous saurez ajouter de la farine ou la pâte semble trop humide ou trop sèche et vous pourrez ajouter de la farine ou la pâte pour améliorer la texture en sel des ingrédients que vous utilisez. Vérifiez également la texture en sel des ingrédients que vous utilisez. Enfin, si les ingrédients ajoutés sont humides (comme le yaourt) ou en poudre (comme les herbes séchées) ils peuvent être intégrés au mélange en début de préparation. En ce qui concerne les noix ou les fruits secs, la machine, à un moment donné, vous indiquera par un bip qu'il est temps d'ajouter ces éléments à la pâte. Reportez-vous au tableau CYCLE ZEIT (Temps des cycles) pour connaître le moment où la machine émettra un bip.

ENVIRONNEMENT : Le dernier ingrédient, mais pas des moindres, est l'environnement dans lequel vous faites le pain. La machine à pain fonctionnera bien dans un endroit secumis à diverses températures mais le poids du pain peut varier de 15 % selon qu'il se trouve dans une pièce très chaude ou dans une pièce très fraîche. Ne placez pas votre machine à pain dans un endroit de la maison soumis aux courants d'air. La machine offre une certaine protection à la pâte contre les courants d'air mais elle a ses limites. Une forte présence d'humidité dans la pièce peut également affecter le pain. En règle générale, si la pièce est agitée pour vous, elle le sera aussi pour la machine à pain.

STOCKEZ VOTRE PAIN

* La recette suivante correspond à un pain blanc classique. Cependant, si vous ne mangez pas souvent de pain blanc, nous vous recommandons de le faire en premier car il s'agit du plus simple à réaliser. Suivez les étapes dans l'ordre exact présentées sur la page suivante. Pour un pain de 500g/lb vous aurez besoin des ingrédients suivants à portée de main :

Eau 250 ml
Farine blanche, panifiable, de blé dur 460 g
Sucré 2 cuillères à soupe
Beurre ou margarine 2 cuillères à soupe
Sel 1 Levure (en sachet)
Utilisez de bonnes balances de cuisine pour mesurer la farine. Utilisez la tasse graduée (10) fourni pour les liquides ou, si vous préférez, utilisez n'importe quel doseur, gracieux en ml.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- * Évitez tous les emballages.
- * Nettoyez l'appareil avant sa première utilisation (voir NETTOYAGE ET ENTRETIEN).
- * Au cours de la première utilisation, une légère odeur et un peu de fumée peuvent émaner de l'appareil. Il s'agit de la combustion de résidus générés lors de la fabrication de l'appareil.

UTILISATION

- Retirer le moulé (2) de l'appareil en lui appliquant un léger mouvement circulaire contre au sens des aiguilles d'une montre. Placer les deux crochets (3) sur les axes (4) dans le fond du moulé (2). Vérifier que les crochets (3) soient correctement encliquetés.
- Placer les ingrédients dans le moulé (2) (voir le chapitre INGRÉDIENTS et RECETTES). Il est indispensable de mettre les ingrédients dans le moulé (2), avant d'insérer le moulé (2) dans la machine à pain. Sinon, l'appareil pourrait être sauf ou les résistances chauffantes endommagées.
- Introduire les ingrédients dans le moulé (2) en respectant l'ordre indiqué dans la recette. D'abord les liquides, puis la farine. Introduire de préférence le sucre et le sel indépendamment de la farine. Former avec la farine un petit puits destiné à la levure. Veiller à ce que la levure n'entre pas en contact avec le sel ou le liquide.
- Placer le moulé (2) dans l'appareil. Le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que se produise un bruit signifiant son encliquetage. Fermer le couvercle (6).
- Relier le cordon d'alimentation (9) à une prise adaptée.
- Le programme PROGRAMME DE BASE est affiché :
 - Temps de cuisson : 3:30h
 - COULEUR : Moyen
 - TAILLE : 2lb (1000g)
- Sélectionner un autre programme : appuyer sur la touche AUSWÄHLEN (SÉLECTION) (19) autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'apparaîsse le numéro du programme souhaité dans l'affichage LCD (15).
- Le cas échéant, sélectionner également les paramètres désirés par le biais des touches GRÖSSE (TAILLE) (17) et FARBE (COULEUR) (18). (voir le paragraphe TABLEAUX).
- La fonction ZEIT (TEMPS) peut maintenant être réglée (voir Utilisation du timer).
- Appuyer sur la touche START/STOPP (DÉPART/STOPP) (13). L'appareil commence à chauffer la pâte jusqu'à ce qu'elle atteigne la température ambiante. Les crochets (3) commencent ensuite à pétrir la pâte.
- Le programme débute. Le décompte du temps indiqué dans l'affichage LCD (15) commence. La machine à pain exécute les différentes étapes du processus : pétrissage, levée et cuisson – en fonction du programme choisi.
- Au cours du pétrissage, l'appareil mélange les ingrédients pendant quelques minutes. Durant cette étape, il est tout à fait normal que l'appareil vibre et produise un peu de bruit.
- L'appareil laisse ensuite lever la pâte. C'est là que la levure commence à travailler. Il se peut que la fenêtre (7) s'embue un peu.
- Dans le cas où vous entendriez un bruit provenant de l'appareil, tenir impérativement le couvercle (6) fermé. Débrancher la prise de courant (9). Ne jamais ajouter d'eau à une pâte gonflant dans l'appareil ! Si de la pâte déborde du moulé (2) et atteint la spirale chauffante, cela peut engendrer entre autre de la fumée.
- Si possible ne pas ouvrir l'appareil en cours de fonctionnement afin d'obtenir un résultat de cuisson optimal. L'évolution de la cuisson peut être surveillée via la fenêtre (7).
- Avec quelque programmes un signal sonore retentit (voir le paragraphe TABLEAUX). C'est le moment idéal pour ajouter au pain des ingrédients supplémentaires tels que des noix. Ouvrir prudemment le couvercle (6), introduire les ingrédients et fermer le couvercle (6). Attention à la vapeur !
- Le programme sélectionné une fois terminé, le LCD (15) affiche 0:00. La cuisson du pain est terminée.
- Débrancher la prise de courant (9).
- Ouvrir le couvercle (6). Sortir le moulé (2) de l'appareil en utilisant des gants de cuisine.
- Attention : le moulé (2) est très chaud ! Faites une nouvelle fois attention à la vapeur.
- Poser le moulé (2) sur une surface résistant à la chaleur, jamais sur une nappe ou une surface en plastique.
- Laisser refroidir le moulé (2) environ 5 minutes dans l'appareil avant de sortir le pain du moulé (2).

Sortir ensuite le moulé (2) de l'appareil. Secouer doucement jusqu'à ce que le pain se détache.

- Si le pain cuît n'est pas sorti avant, l'appareil le maintient au chaud durant une heure.
- Si les crochets (3) sont plantés dans le pain, les retirer à l'aide d'un objet émousseté. Utiliser un objet en bois afin de ne pas abimer le revêtement anti-adhésif des crochets (3).
- Le pain peut être consommé après un refroidissement d'environ 30 minutes.

COMMENT UTILISER LA MINUTERIE

- L'utilisation le plus courante de la minuterie est de faire un pain pendant la nuit pour qu'il soit prêt le matin. Une fois le programme souhaité sélectionné, appuyez simplement sur le bouton ZEIT (16) à droite sur le panneau de commande et le nombre indiqué sur l'écran augmentera par palier de 10 minutes. De cette façon vous pouvez retarder la fin du programme en fonction de vos besoins. L'essentiel est de se souvenir que l'heure affichée sur l'écran correspond à la durée entre le moment où vous appuyez sur le bouton START/STOPP (13) et celui où le pain est prêt. Par exemple : Après avoir sélectionné le programme requis, si vous gardez le bouton ZEIT enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche 5:00 et appuyez sur START/STOPP (13), le pain sera prêt dans 5 heures. Si vous appuyez sur le bouton ZEIT (16) à droite un peu plus longtemps jusqu'à ce que l'écran affiche 8:10, alors le pain sera prêt dans 8 heures et 10 minutes. Vous pouvez appuyer sur les boutons ZEIT (gauche/droite) et les maintenir enfoncés pour faire défile rapidement l'affichage jusqu'au paramètre souhaité.
- REMARQUES : Une fois le bouton START/STOPP (13) enfoncé, vous ne pouvez plus modifier la minuterie. Si vous avez besoin de remettre la minuterie à zéro, appuyez sur le bouton START/STOPP (13) pendant 3 secondes et la machine sera réinitialisée et vous pourrez alors sélectionner une nouvelle fois votre programme et le temps de retard selon vos besoins. NB : Vous ne pourrez pas réaliser cette action après le premier pétrissage. N'utilisez pas d'ingrédients périsposables comme du lait ou des œufs lorsque vous servez de la minuterie, car ils pourraient s'abîmer lors de la phase d'attente dans la cavité à pain (2). Vous ne pourrez pas choisir un temps de retard inférieur au temps de préparation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Suivez scrupuleusement les consignes de sécurité.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de commencer le nettoyage.
- Le cas échéant, enlever le moulé (2) de l'appareil et retirer les crochets (3) des axes (4). Le moulé (2) et les crochets (3) sont munis d'un revêtement anti-adhésif. Laver nettoyage s'en trouve simplifié. Nettoyer le moulé (2) et les crochets (3) à l'aide d'un détergent doux et d'eau chaude.
- Ne jamais utiliser de détergent agressif ou d'éponge à gratter ! Si les crochets (3) sont encroûtés ou que vous avez du mal à les retirer des axes (4), remplir le moulé (2) d'eau chaude. Effectuer une nouvelle tentative au bout de 30 minutes environ. Bien sécher ces éléments avant de les remplacer dans l'appareil.
- Le moulé (2) et les crochets (3) ne doivent pas être lavés dans un lave-vaisselle !
- Essuyer l'espace de cuisson et l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un tissu humidifié et les sécher soigneusement.

QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTMEN POSEES

- O: Le moteur ne fonctionne pas quand j'appuie sur START/STOPP.
R: C'est normal. Tous les programmes commencent par une étape de préchauffage qui garantit la bonne température des ingrédients avant que ne commence la préparation.
- O: La machine émet des bips tout au long de la préparation.
R: Il s'agit du signal vous indiquant d'ajouter d'autres ingrédients supplémentaires. Répondez-vous aux recettes appropriées pour plus d'informations.
- O: J'ai essayé de faire un autre pain tout de suite après le premier mais la préparation n'a pas commencé.
R: La machine doit d'abord se refroidir complètement avant de pouvoir faire un nouveau pain. La

machine affichera H:HH sur le panneau d'affichage jusqu'à ce qu'elle soit totalement refroidie.

PROBLÈMES

- Pains creux :** en général, la pâte montre très bien puis s'affaisse juste au moment où la phase de cuisson commence. La plupart du temps, cela s'explique par le fait que la pâte n'était pas assez solide. Tant que la levure produit encore du gaz, une pâte faible gardera une belle forme mais une fois que la levure est éliminée par la phase de cuisson, le pain s'affaisse sous son propre poids. Le mélange est trop humide et affaiblit la pâte.
=> Trop d'eau/pas assez de farine. Cette combinaison rend la pâte liquide. La pâte doit rester souple mais ferme.
 - => L'ajout d'ingrédients peut être nécessaire chez certaines marques. Certains types de farine absorbent moins bien l'eau que d'autres. Dans ce cas, ajoutez 50 g supplémentaire de farine pour épaisser la pâte.
 - => Vous utilisez probablement de la farine pure ordinaire.
- Les bulles de gaz produites par la levure s'échappent !** De la pâte sans gluten, c'est comme de l'eau sans savon : vous ne pouvez pas faire de bulles avec.
 - => La marque de farine blanche que vous utilisez ne possède probablement pas assez de gluten pour faire une bonne pâte.
 - => La levure est inactive ou s'est échappée.
 - => Si vous utilisez de l'eau chaude, la levure peut s'être échappée avant la fin de la phase de levée. L'eau du robinet est généralement bonne. Veillez bien à ce que la levure n'enfre pas en contact avec l'eau avant que la phase de ménage ne commence. C'est très important lorsque vous utilisez la minuterie.
 - => Vérifiez bien la date de péremption sur le sachet de levure. Si cette date est proche, il sera préférable d'en racheter.
 - => Evitez d'utiliser de la levure provenant d'un sachet déjà ouvert. Utilisez un nouveau sachet à chaque fois.
 - * **Le pain n'a pas levé !** La plupart des raisons pour lesquelles le pain n'a pas levé sont détaillées ci-dessus. Mais, tout d'abord, éliminons les plus évidentes :
 - => Les pains complets et bis montent rarement aussi bien que les pains blancs.
 - => Vous avez bien incorporé la levure, n'est-ce pas ? Un oubli est vite arrivé.
 - => Une erreur commune est la confusion entre les cuillères à café de sel et les cuillères à soupe de sel. La levure n'aura pas un bon effet si vous mettez trop de sel dedans.
 - => La farine et la levure doivent être en bon état.
 - => Le mélange est peut-être trop sec. Ajoutez une cuillère à soupe d'eau au mélange si nécessaire. Si vous estimatez que la quantité de levure doit être augmentée, alors ajoutez uniquement une demi-cuillère à café supplémentaire.
 - * **Le pain a trop gonflé et est collé au couvercle !**
 - => Généralement provoqué par une trop grande quantité de levure, d'eau ou de farine, ou par l'oubli de sel. Le sel maîtrise la levure ; sans cet élément, la levure peut provoquer un gonflement trop important du pain.

PAIN DE BLÉ TENDRE

Eau tiède

- Lait allégé
- Sucre
- Sel
- Huile
- Farine blanche
- Levure chimique
- Bouton de fonction
- Durée réduite

EXPRESS

QUICK

PAIN COMPLET

Eau

- Lait allégé
- Sucre roux
- Sel
- Huile
- Farine blanche
- Levure chimique
- Bouton de fonction

VOLLKORNBROT

Eau tiède

- Sucre
- Huile
- Farine blanche
- Levure chimique
- Bouton de fonction

PAIN ITALIEN À LA VANILLE

Eau tiède

- Lait allégé
- Sucre
- Sel
- Jus de tomate
- Basic séché
- Farine blanche
- Levure chimique
- Ciboulette hachée
- Bouton de fonction

GRUNDEINSTELLUNG/HELL

QUICK

PAIN NOIR

Eau

- Lait allégé
- Sucre roux
- Sel
- Huile
- Farine blanche
- Levure chimique
- Bouton de fonction

GRUNDEINSTELLUNG/HELL

QUICK

RECETTES À BASE DE FARINE BLANCHE

Eau

- Lait allégé
- Sucre
- Sel
- Huile
- Farine blanche
- Levure chimique
- Bouton de fonction
- Durée réduite

GRUNDEINSTELLUNG/HELL

QUICK

SUPPLÉMENT - TABLEAU DE DUREE DES PHASES DE CUISSON

			3	4
	1	2	FRANZOISCHES WEISSBROT	EXPRESS
	GRUNDPROGRAMM	QUICK		
1 tasse			1.5 lb / 750 g	2.0 lb / 1,000 g
2 cuillères à soupe			2.5 lb / 1,250g	2.0 lb / 1,000 g
2 cuillères à soupe			1.5 lb / 750 g	2.0 lb / 1,000 g
1 cuillère à café			1.5 lb / 750 g	2.0 lb / 1,000 g
1 cuillère à soupe			1.5 lb / 750 g	2.0 lb / 1,000 g
3 tasses			1.5 lb / 750 g	2.0 lb / 1,000 g
1 cuillère à café			1.5 lb / 750 g	2.0 lb / 1,000 g
2 cuillères à soupe			1.5 lb / 750 g	2.0 lb / 1,000 g
Ciboulette hachée			1.5 lb / 750 g	2.0 lb / 1,000 g
Bouton de tonction			1.5 lb / 750 g	2.0 lb / 1,000 g
Pain aux fruits				
1 1/8 tasses				
2 1/4 cuillères à soupe				
1/2 cuillère à soupe				
1 1/2 cuillère à café				
2 1/2 cuillères à soupe				
1/2 cuillère à café				
3 tasses				
1 1/2 cuillère à café				
1/2 cuillère à soupe				
GRUNDEINSTELLUNG LITE				
DONNÉES TECHNIQUES				
Tension d'alimentation	230V- 50Hz			
Puissance	1000 Watt			
GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE				
Nos appareils ont fait l'objet d'un contrôle qualité scrupuleux, avant de quitter l'usine. S'il arrivait, malgré tout le soin apporté à la production et au transport, que l'appareil soit endommagé, nous vous prions de bien vouloir le retourner à votre revendeur habituel. Outre les garanties légales, nous accordons les garanties suivantes :				
Nous garantissons l'appareil contre tout défaut de fabrication ou vice de matière pendant une période de 2 ans, à compter de la date d'achat. Pendant cette période nous nous engageons à le réparer ou à le remplacer.				
La garantie ne s'appliquera pas en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil ou de défauts résultant d'une intervention ou réparation par une tierce personne ou de remplacement par des pièces autres que les pièces originelles.				
Maintenance au chaud :	60 min 60 min 60 min	60 min 60 min 60 min	60 min 60 min 60 min	60 min 60 min 60 min
(Prix entré à mise en route et la sonnette)	31 min 34 min 44 min	-	36 min 30 min 48 min	-
(Max)	13:50 13:50 13:50	-	13:50 13:50 13:50	-

Agréé 

F

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BA120N PROFESSIONÁLIS BANKI AUTOMATA

Váratunk! Kérjük, kötné a készüléket, a nem rendelhetőszervű használatból származó károk miatt! Elődeben érdetkében kérjük figyelemesen olvassa végig a Használati Ütmutatót. Kérjük töröljen minden nagy figyelmet a biztonsági tájékoztatóra. Ha harmadik félnek adja át a készüléket, a használati Utmutatót is adja át.


5	6	7	8	9	10
VÖLKKORNBROT	KÜCHEN	TEIGI PIZZA	SÜSSES BROTI	MARMELADE	TOAST
1.5 lb / 750 g	2.5 lb / 1.000 g	1.5 lb / 750 g	2.0 lb / 1.250 g	2.5 lb / 1.250 g	2.0 lb / 1.250 g
3:05	3:15	3:45	3:00	3:10	3:20

LEPTÍTÉS

8 min 14 min 20 min 6 min 11 min 21 min	22 min -	Chiafülege : 15 min	7 min 8 min 14 min	Kezelő panel
3 min 3 min	3 min	3 min 3 min	3 min 3 min 3 min	Sütőforma
2 min 2 min	2 min	2 min 2 min	2 min 2 min	Dagasztohorg
18 min 18 min 18 min 15 min 15 min 15 min	16 min	Terminé	18 min 18 min 18 min	Hajtóengelyek
40 min 40 min 40 min	40 min 40 min	-	40 min 40 min 40 min	Fogantyú
0.5 min 0.5 min 0.5 min	0.5 min 0.5 min	-	0.5 min 0.5 min	Fedő
18 min 18 min 18 min 20 min 20 min 20 min	45 min	-	18 min 18 min 18 min	Ablák
0.5 min 0.5 min 0.5 min	0.5 min 0.5 min	-	0.5 min 0.5 min	Szelektívnyilás
40 min 40 min 57 min	45 min 45 min	45 min 45 min	40 min 40 min	Hajtózárai kábel hálózatral csatlakozoval
56 min 60 min 62 min	49 min 64 min	54 min	52 min 56 min	Mérődény
60 min 60 min 60 min	60 min 60 min	60 min	60 min 60 min	Mérőkanál

LEPTÍTÉS

1.5 lb / 750 g	2.0 lb / 1.000 g	2.5 lb / 1.250 g	Kezelő panel
3:00	3:05	3:15	Sütőforma
8 min	14 min	20 min	Dagasztohorg
3 min	3 min	3 min	Hajtóengelyek
2 min	2 min	2 min	Fogantyú
18 min	18 min	18 min	Fedő
40 min	40 min	40 min	Ablák
0.5 min	0.5 min	0.5 min	Szelektívnyilás
18 min	18 min	18 min	Hajtózárai kábel hálózatral csatlakozoval
0.5 min	0.5 min	0.5 min	Mérődény
40 min	40 min	57 min	Mérőkanál
56 min	60 min	62 min	
60 min	60 min	60 min	



BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

A helyeken és szakszerűen kezeliés a készülék üzemzavarát és a felhasználó sértését megelőzni.

A készüléket csak eredeti rendeltetésének megfelelően szabad használni. A nem rendeltetésszerű használat vagy a helytelen kezelés esetén a gyártó az esetleges feltételező károkat nem tud felelősséget vállalni.

Mielőtt a készüléket a hézaghoz csatlakoztatnának, ellenőrizzük, hogy a hézagot áram jellemezője használható-e megfelelően meghajtva.

A készüléket és a hézagot csatlakoztatnál a hézaghoz csatlakoztatott vezetékhez használható üzemelésre készüléket kell csatlakoztatni. Ha a hézagot csatlakoztatásban azonban nem elérhető a hézaghoz csatlakoztatott vezetékhez, a hézagot csatlakoztatni előtt a készüléket a hézaghoz csatlakoztatni előtt el kell kihúzza.

ÁRAMLÉTHESNEK TÖLTÉJÜK EL MAGUNKAT!

tilos használás a készülék belsőjébe semmitől tárgyat.	Ne dugjunk be a készüléket nedves kézzel, vagy nedves talajon, vagy nedves könyezetben.
Ne használjuk a készüléket nedves kézzel.	Ne használjuk a készüléket nedves kézzel.
A haladózásra engedélyezett csatlakozódugaszit tilos vizes vagy nedves környezetben használni.	Rendszeresen ellenőrizzük a haladózásra engedélyezett csatlakozódugaszit, hogy nincsenek-e rágások.
A készülék sérülések. Amennyiben ilyen sérülésekkel találkozunk, a készülékkel előkerülő rágásokat gyártóval, illetve képzelt szakemberekkel, hogy a haladózásra engedélyezett csatlakozódugaszit tilos használni.	A haladózásra engedélyezett csatlakozódugaszit tilos használni.
Nincs rágás a gyártóval, vagy ha a készülék a többször megsérült. Ilyen esetben a készülékkel előkerülő rágásokat gyártóval, illetve képzelt szakemberekkel ellenőrizzük a készüléket.	Nincs rágás a gyártóval, vagy ha a készülék a többször megsérült. Ilyen esetben a készülékkel előkerülő rágásokat gyártóval, illetve képzelt szakemberekkel ellenőrizzük a készüléket.